

탈자기DEMAGNETIZER사용설명서

MODEL : JKMD-1420

본 탈자기는 표준형탈자기 로 금형작업, 연마작업. 기타 작업중 (재질,SS41,SKD11 등) 에 생긴 자력을 효과적으로 완벽히 처리해 주는 이상적인 모델입니다.

◆ 주의사항

- 전원이 110V 단상인지, 220V 단상인지 정확히 숙지 후 사용하시기 바랍니다.
- 떨어뜨리거나 과도한 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 후 청결과 건조 상태를 유지하시기 바랍니다.
- 전원 OFF 을 반드시 확인 하십시오.

◆ 사용방법

- 전원을 확인하고 S/W를 ON으로 위치시킵니다.
이때 부착된 LAMP 에 불이 들어오므로 쉽게 ON된 것을 확인할 수 있습니다.
- 본 탈자기를 평평한 곳이나 테이블에 위치시키고 탈자기 위에는 탈자기 상판의 마모나 탈자 시 진동에 의한 소음을 방지하기 위해서 고무PAD 나 형겅을 깔아 놓습니다.
(PAD는 탈자기 BOX에 내장되어 있습니다)
- 탈자 할 금형부품. 공구 등을 탈자기 위에 올려놓고 탈자기에 표시된 화살표 방향으로 (좌에서 우로, 우에서 좌로) 충분히 반복해 움직입니다. 이때 탈자 할 물건이 얇거나 작으면 순식간에 탈자 되며, 두껍거나, 탈자기 상판보다 면적이 클 때는 탈자기를 넓게 주문 제작해 탈자하시면 훨씬 작업 능률도 오르고 편리하게 사용하실 수 있습니다.
- 원칙적으로 연속작업은 금하며 30분 이내에 작업을 끝내시기 바랍니다.
- 기존 탈자기는 30분 작업 후 30분 작업을 쉬어야 탈자기 내의 열을 식힐 수 있지만 본 탈자기는 측면에 타공판 을 사용했기 때문에 10분간의 휴식으로 충분합니다.
- 본 탈자기 에는 과부하를 방지하기 위한 FUSE 가 부착되어 있습니다. 작동이 안될시는 먼저 FUSE를 점검하시기 바랍니다. FUSE박스를 빼내시면 안쪽에 FUSE가 내장되어 있

습니다. 용량에 맞는 FUSE를 사용하시기 바랍니다.

(탈자기 밑면에 SPARE FUSE 1EA 가 부착되어 있습니다. 250V, 5A)

- 작업이 끝나면 필히 전원을 OFF해 주시고, 전원을 켜 채로 퇴근하시거나, 장시간 방치하시면 단선의 우려가 있으며 고장의 원인이 됩니다.
- 작동 불능 시 해체하거나 분해하지 마십시오. 고장시, 혹은 작동 불능시 구입처에 문의하시면 간단히, 저렴하게 A/S가 가능합니다.
- 저희 제품을 사용해 주셔서 감사드리며 더욱 좋은 제품을 개발연구토록 하겠습니다.

2015. . .

일성마그네트 (주)